


audiobox24 „phone“

Anschlussplan



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch und heben Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Sicherheitshinweise

- Verpackungsmaterialien und Kleinteile gehören nicht in Kinderhände, da beim Spielen Erstickungsgefahr droht. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen Geräten, es besteht Stromschlaggefahr.
- Als Spannungsquelle darf nur eine Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes genutzt werden, deren Spannung den Angaben auf dem Netzteil entspricht.
- Im **Notfall**, z.B. falls der Netzstecker oder das Stromkabel beschädigt wurde, falls der MP3-Player Feuchtigkeit ausgesetzt oder falls das Gehäuse beschädigt wurde etc., ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie einen Techniker mit der Überprüfung des Gerätes.
- Wählen Sie für die Wandbefestigung des MP3-Players einen Ort aus, an dem dieser weder Feuchtigkeit, noch direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Kälte oder Staub ausgesetzt ist und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben.
- Anschlusskabel sollten bündig an Wand und Boden verlegt werden, um Stolperstellen zu vermeiden. Diese dürfen nicht beschädigt und sollten regelmäßig kontrolliert werden.
- Bei längerfristiger Abwesenheit oder aber bei einem drohenden Gewitter sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Für Vorfälle, die aus einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren, können wir keine Haftung übernehmen.

2. Anwendungsbereich

Der MP3-Player „audiobox24 phone“ wurde speziell für die Einspeisung von beliebigen **MP3-Audiodateien** (*Musik, Text- und Werbeansagen etc.*) in die **Warteschleife** (*MOH [music on hold]*) von **Telefonanlagen** kleiner bis mittlerer Größe (*z.B. bei mittelständischen Unternehmen, Arztpraxen, Hotels etc.*) entwickelt. Es handelt sich um ein einfach zu installierendes und **verschleißfrei** arbeitendes digitales Wiedergabegerät mit **230V/50Hz Netzanschluss (Wandmontagefähig)**. Es ist **kompatibel** zu allen gängigen Telefonanlagen, die über einen separaten MOH-Eingang verfügen. Die Verbindung erfolgt mit dem mitgelieferten Audiokabel (*3,5mm Klinikenstecker*). Bitte informieren Sie sich hierzu in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage. Sollte kein MOH-Eingang zur Verfügung stehen, kann der MP3-Player auch optional über einen separaten 600 Ohm-Ausgang an einen freien A/B Port Ihrer Telefonanlage angeschlossen werden.

Eine Bedienung oder PC-Verbindung ist nicht erforderlich. Die MP3-Audiodateien können mit jedem handelsüblichen Kartenlesegerät auf die mitgelieferte SD-Card übertragen werden (**komfortabler Datenaustausch**). So können Sie jederzeit und ohne großen Aufwand die MP3-Audiodateien nach Ihren **individuellen Wünschen** aktualisieren. Nach dem Einstecken der SD-Card in den „audiobox24 phone“ sowie dem Anschluss des Geräts an die Netzversorgung beginnt dieses automatisch mit der Wiedergabe (**Autostartfunktion**). So auch nach einem etwaigen Stromausfall. Nach dem Abspielen sämtlicher auf der SD-Card abgespeicherten MP3-Audiodateien beginnt der „audiobox24 phone“ wieder von vorn (**Endlosschleife bzw. Repeatfunktion**). Die hohe Ausgangsleistung, die auch Telefonanlagen mit unsensiblen MOH-Eingänge mit einer

ausreichenden Lautstärke versorgt, kann durch den Volumeregler angepasst werden. Der aktuelle Betriebszustand wird am Gerät durch zwei LED angezeigt. Der MP3-Player „audiobox24 phone“ wird mit komplettem Zubehör für den Anschluss an einen separaten MOH-Eingang ausgeliefert.

3. Inbetriebnahme (siehe Anschlussplan)

- SD-Card (*max. 1 GByte*) mit beliebigen MP3-Dateien einstecken
- Netzteil verbinden
- Audio-Ausgang („audiobox24 phone“) mit MOH-Eingang (*Telefonanlage*) mit Audiokabel verbinden
- Lautstärke mit Volumeregler anpassen
- LED
 - ■ Betriebsbereit
 - ■ Stop
 - ■ ■ ■ ■ Play

4. Fehlerbehebung & FAQ

Wichtiger Hinweis: Sollte nach einigen Monaten Betrieb einmal ein Problem mit dem „audiobox24 basic“ auftreten, **senden Sie bitte das Gerät nicht ohne vorherige Kontaktaufnahme mit uns zurück**. Oftmals liegt dies nach einem Datenaustausch an falsch konvertierten MP3-Dateien oder aber defekten Speicherkarten. Auf unserer Homepage www.audiobox24.de haben wir für Sie unter der Rubrik „FAQ“ einige Kurzanleitungen zusammengestellt, mit denen Sie sehr einfach mögliche Fehler selbst analysieren und beheben können. Sollten diese Anleitungen keinen Erfolg haben, bitten wir zunächst um Kontaktaufnahme per eMail, damit wir Ihnen einige Hilfestellungen geben können. Sollte dann dennoch eine **Reklamationsrücksendung** erforderlich werden, bitten wir um Rücksendung des **gesamten Lieferumfangs**. Vielen Dank.

5. Technische Daten

- Speichermedium: SD-Card bis max. 1GB
- **Dateisystem:** FAT16, Verzeichnistiefe 4
- Format: MPEG1, Layer 3
- Bitrate: 32 - 320 kbit/s, CBR, VBR, ABR
- Kontroll-LED (*grün: Betriebszustand, Gelb: Wiedergabe*)
- Audioausgang: 3,5 mm Klinkenbuchse, optional RJ-11 (*Z=600R*)
- Monowiedergabe
- Versorgungsspannung: 8 - 15 VDC
- Netzteil: 100-240 V/50-60Hz
- Umgebungstemperatur: 5 - 40 °C
- Entwickelt und produziert in Deutschland
- Maße: ca. 105 x 77 x 36 mm (*BxHxT*)
- Gewicht: 0,140 kg
- Ihr Produkt wurde aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können. Die Entsorgung des Altgerätes ist daher nur an den dafür vorgesehenen örtlichen Sammelstellen zulässig.

6. Lieferumfang

- MP3-Wiedergabegerät "audiobox24 phone"
- Speicherkarte (*SD-Card 128 Mbyte [oder größer]*)
- Steckernetzteil
- Audiokabel 3,5 mm (*Klinikenstecker*)
- Befestigungsmaterial
- Verpackungsgewicht: 0,765 kg

7. Sonstiges

- Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen des Produkts sowie eine Fortschreibung dieser Bedienungsanleitung ohne Ankündigung vor.
- Eine Vervielfältigung dieses Dokuments oder Teilen hieraus ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Copyrightinhabers zulässig.
- Mit Veröffentlichung dieser Bedienungsanleitung verlieren alle vorangegangenen Anleitungen Ihre Gültigkeit.

8. Impressum

audiobox24 - MP3-Player für den gewerblichen Einsatz

Vertrieb und Beratung:

MUSICALIA Musikservice, Möckernstr. 22, 28201 Bremen,
Dr.-Ing. Wolfgang Gurli, Tel. 0421-3060710, mail@musicalia.de

Herstellung und Gewährleistung:

audiobox24, Birgit Reis
Peterstr. 18, 38640 Goslar
Germany
Tel.: +49 (0) 5321 7564622
Fax: +49 (0) 321 21337758
eMail: info@audiobox24.de
Internet: www.audiobox24.de
Ust.-ID: DE 276237457